ホットプレート保証書

持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。 製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送 の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

,	型名	EA-DA45/EA-DS55	修理メモ
⊘ お	お名前	a	
●お客様	ご住所 7		
@	5買い上げ日	●販売店名·住所	
	年 月	旦	
お	保証期間 買い上げ日よ	b	
7	本体 1年	₹	

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1.ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口に お申しつけください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (八)火災、地震、水害、落電、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外 の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。 (ホ)本圏のご提示がない場合。
 - (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト)消耗部品の交換。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために 利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書 によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利 を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販 売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

愛情点検

長年ご使用のホットプレートの点検を!



こんな症状はありませんか

●ご使用中、電源コード・差込みプラグが 異常に熱くなる

●ふたをして予熱し、30分経過しても パイロットランプが消えない ●その他の異常や故障がある

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や 事故の防止のため、必ず販売 店に点検(有料)をご相談くだ

さい。

ホットプレート

뽛EA-DA45/EA-DS55 型

取扱説明書・お料理ノート


EA-DA45型

1枚プレート (平面プレート)



EA-DS55 펜

2枚プレート(平面プレート・焼肉プレート) バンケットカバー



- ●このたびはお買い上げいただき、まことにありがとう ございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。

もくじ

	になるま	

安全	上	()	ご	ì	È	扈	į.	٠	•	•	٠	•	•	•	۰	2
お願	U)	• •	• •	٠		• •	•	• •	• •	۰	۰	٠	۰	•	۰	Ξ
各部	σ	江	耒	7	?	سلم	T	31		7	-	•	۰	۰		4

関い方

使	U	万	• •	•	•	•	•	•	•	8	0	۰	0	٥	۰	۰	٠	•	E
支	全	機	檔	[\supset	Į	, 1	7	_	۰	۰	٠	۰	•	٠	۰	•	ϵ

お料理ノー

平面プレートを使って・・・・・8
焼肉プレートを使って・・・8
焼肉プレート&
バンケットカバーを使って・・9

お罪入れ

á	=>	丰	7	*	۱,			۰				۰										1	4
4	٦,	∳	Λ	A	•	, ,	۰	۰	•	•	•	۰	•	۰	۰	•	•	۰	۰	•	Φ	- 1	ı

困ったときに

仕様	1	C
故障かなと思ったとき・・・・	-	-
アフターサービス・・・・・・・・	Leaning	Pomore
お客様ご相談窓口・・・・・・・	Part of the last	
保証書	Ē	組

保証書つき

全上のご注意

必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷※1 などを負うことが想定される内容を表します。

↑ 注讀

取り扱いを誤った場合、傷害 ※2または物的 損害^{※3}の発生が想定される内容を表します。



△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



配号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるもの です。具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

- ※1 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、感露などをさします。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。



改造はしない。また修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理 はお買い上げの販売店または弊社のお客様 ご相談窓口にご相談ください。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届く ところで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。特にプレートのふちでのやけどに注意してください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差し しない

ぬれ手禁止 感電やけがをすることがあります。



温度調節プラグをなめさせない 感電やけがの原因になります。

特に乳幼児が誤ってなめないよう注意 する

交流100V以外では使用しない



水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。




火災・感電の原因になります。



電源コードや差込みプラグが傷んだり コンセントの差込みがゆるいときは 使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードを傷つけない 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、高温部に近づけたり、重い物をの

差込みプラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む

せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源

コードが破損し、火災・感電の原因になります。

必ず実施

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



あげ物料理はしない

火災の原因になります。



差込みプラグの刃(プラグの先端)および 刃の取付面にほこりが付着している場合 はよくふく

火災の原因になります。



温度調節プラグにピンやごみを 付着させない

感電・ショート・発火の原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常発熱して発火することがあります。

※お買い上げの商品と取扱説明書に記載しているイラストが異なる場合があります。

小 洼 意



使用中や使用後しばらくは高温部に触 れないやけどの原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使 用しない 火災の原因になります。



缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない

缶や瓶が破裂したり過熱してやけどやけがを することがあります。




禁止

壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の 原因になります。




- 専用の温度調節プラグ以外は使用しない
- ●温度調節プラグは他の機器に転用しない





調理以外の目的で使用しない

蒸止



使用時以外は、差込みプラグを コンセントから抜く

プラグを抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火 災の原因になります。



差込みプラグを抜くときは、電源コー ドを持たずに必ず先端の差込みプラグ を持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

通気穴

本体ガード


コーナー部


お願い

- ■焼きもの料理や蒸し焼き料理以外の用途に使用しない
- ■遮熱板が汚れたままで使用しない (故障・変形の原因)
- ■取り扱いはていねいに行う (故障・破損の原因)
- ■新聞紙などの本体裏面(本体ガード)の通気穴をふさぐような ものの上では使用しない。また、じゅうたん・座ぶとん・たたみ・ ビニールシートなど、熱に弱いところでは使用しない (火災・床面の焦げ・本体の変形などの原因)
- ■熱くなったふたをビニールクロスやテーブルの上に置かない(跡形がつく恐れ)
- ■プレートのフッ素被膜を長持ちさせ、傷めないために次のことを必ず守ること
- ●ヘラの先端やコーナー部で強くこすらない。またプレートのコーナー部を こすらない(プレートに傷がつく原因)
- ●ナイフやフォークなど鋭利な刃物でこすらない
- ♥焼肉プレートの満つきスペースでは、金属へラは使用しない (プレートに傷がつく原因)
- ●長時間の空焼きはしない。またプレートを直火にかけない
- ●みがき粉やナイロンたわしまたは金属製のたわしなどは使用しない
- ●プレートの表面および裏面に汚れが残ったまま放置しない 酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などは腐食の原因になります。また付着物により焼きむらが できて調理物の風味をそこないます。必ずきれいにお手入れしてください。
- ■温度調節プラグについて 故障・破損の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。
 - ●必ず、専用のものを使用する ●感熱棒や差込み口の汚れは、必ずふき取って使用する
 - ●ぶつける、落とす、抜き差しのときに上下にこじるなど、乱暴に扱わない ●絶対に分解しない ●使用後は、ヒーターセットから必ず取りはずす

●使用後、フック部に油汚れが付着した場合は、きれいにふき取る


各部のなまえと扱い方





準備する


- ①ヒーターセットを本体ガードにセットする
 - ●ヒーターセットは必ず本体ガードにセットして、 使用してください。(故障の原因)
- ② 平面プレート、(または焼肉プレート/ EA-DS55型のみ)を①にセットする
- ●ヒーターセットとプレートのみの状態で温度調節プラグを 接続して使用しないでください。 (火災・やけど・故障の原因)



温度調節プラグを接続する

- ①温度調節プラグを奥まで確実に差し込む
- ②差込みプラグをコンセントに差し込む

●温度調節プラグは、フックの半円形の白い目印が全部 見えるように奥まできっちりと差し込んでください。 差し込み方が不十分な場合、異常発熱による事故や 故障の原因になります。



(両側にあります。)\\ ◆温度調節プラグをはずすときは、両側のフックを 押さえたまま、引き抜いてください。

について


このホットプレートは、プレートが確実にセットされていないと、温度調節プラグが差し込めない しくみになっています。また、温度調節プラグを差し込んだままでは、プレートがはずれないしく みになっています。無理に温度調節プラグを差し込んだり、プレートをはずしたりすると、故障の 原因になりますので絶対にしないでください。

ふたをして予熱・調理する

①ふたをして温度調節ダイヤルを回し、料理に応じて 予熱目盛(140~200)をパイロットランプに合わせ て予熱する

(パイロットランプが点灯し、通電開始)

●予熱時は、予熱目盛以上の温度に合わせないでください。



平面ブレート

2

温度調節プラグは本製品専用です。

他の製品に使用したり、他の製品

のものを使用しないでください。

-ターセッ

◆この製品は焼きもの料理や蒸し焼き料理をするための調理器具です。他の用途にはお使いにならないでください。

◆お使いになる前に、プレート・ふたをきれいにふいてください。

②予熱完了後、温度調節ダイヤルを回し、料理に応じて料理目盛(保温・140~250)を パイロットランプに合わせて調理を始める

◎予熱の目やす

平面プレート 約13分 焼肉プレート(EA-DS55型のみ)

◎料理の目やす

予熱目盛	料理目盛	メニュー
	250	焼肉・ステーキ
200	220	焼そばなど
	200	お好み焼・ぎょうざなど
170	170	ハンバーグ・ホットケーキなど
140	140	クレープ・うす焼卵など
	保温	料理の保温

- ●料理目盛は、ふたをしていないときの平面プレー トの表面温度の目やすです。
- ●ぎょうざの蒸し水は湯を使ってください。
- ●保温をするときは、料理目盛を「保温」に合わせて ください。
- ●使用中、キシミ音がすることがありますが故障で はありません。

ふたを使うと・

ふたを使うとふたを使わないときよりもプ レートの表面温度が30~40°C高くなります。 焼きもの料理や蒸し焼き料理(焼きぎょうざ・ 目玉焼き・ハンバーグ・ステーキなど)ので きあがりが早くなり、ソフトに仕上がります。

ふたを取るときは…―

- 加熱時は、ふたとっ手が熱くなっています ので、やけどに注意してください。
- 蒸し焼き料理やステーキを焼くときは、 プレートとふたの間から蒸気や油の飛び 散りによるやけどに注意してください。
- ●調理中にパイロットランプがついたり、消えたりし ますが、温度調節をしているためで故障ではあり
- ●初めて使用するときに、煙やにおいが出ることが ありますが異常ではありません。

バンケットカバーを使用する場合(EA-DS55型のみ

焼肉プレートの平面スペース、または平面プレートに 調理物をのせ、バンケットカバーでふたをする

- ●調理物をのせない状態でバンケットカバーは使用しないでください。 (プレート表面が高温になり、フッ素被膜がはがれる原因)
- ●調理中は、バンケットカバーのつまみが熱くなっていますので、やけどに 注意してください。
- ●蒸し焼き料理やステーキを焼くときは、プレートとバンケットカバーの間から 蒸気や油の飛び散りによるやけどに注意してください。
- ●バンケットカバーは溝つきスペースでは使用しないでください。(プレートに傷がつく原因)

便開鐙

- ①温度目盛を「切」に合わせ、差込みプラグをコンセントから抜く
- ②プレートが十分に冷めてから(使用後約30分)温度調節プラグ をヒーターセットから抜き、お手入れをする
- ●使用直後は、ふた・プレート・ヒーターセット(ヒーター・遮熱板・差込み口)・温度調節プラグの感熱棒・バン ケットカバー(EA-DS55型のみ)などが熱くなっているので注意してください。(やけどの恐れ)
- ●温度調節プラグを接続したままでプレートを持ち上げないでください。また、ヒーターセットは、差込み口部 だけを持ってはずさないでください。(故障・破損の原因)



調理中は油が飛び散ることがありますので、 十分に注意してください。

予熱目盛 140 料理目標 140

(4人分)

薄力粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 カップ
卵2個
牛乳・・・・・・ 13/4カップ
サワークリーム100g
バター・・・・・・・・・・・大さじ11/2
サラダ油・・・・・・・適宜
とり 「ラズベリージャム・・・・・・・・・・・適宜
松砂瓣, 滴合

つく切高

- ●あらかじめ卵・牛乳・サワークリームを混ぜ合わせて
- ❷ボールに薄力粉を入れ、●を少しずつ加えてなめらか になるまで混ぜ合わせ、約30分おきます。
- **❷②**にとかしたバターを加えます。 Aは混ぜ合わせてお
- ●ふたをして予熱をします。約13分後プレートが熱く なればサラダ油を薄くひき、●を玉じゃくしに取り、 直径約20cmに薄くのばして両面を焼きます。
- ●焼きあがればAをクレープの上に置き、4つに折り、 粉砂糖をふりかけます。
- ◇トッピングに小さく切ったフルーツやナッツ・生クリーム を入れたり、ホワイトソースであえたシーフードやツ ナサラダなどを加えてもおいしくいただけます。
- ◇表面にダイヤカットディンプル仕上げの模様がつくこ とがあります。

お好み焼

予熱目盛 200 料理目感 200

(2枚分)

「薄力粉・・・・・・・・・・・1カップ だし汁・・・・・・・・・・1/2カップ 卵・・・・・・2個
節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
山いも(すりおろし)············適宜 青ねぎ····································
キャベツ·············200g 豚肉 (薄切り)····································
えび・いか・・・・・・・適宜 サラダ油・・・・・・・・・適宜
かつお節・青のり・紅しょうが・・・・・適宜 お好み焼ソース・・・・・・適宜

(つくり)方

- ●キャベツはみじん切り、育ねぎは小口切りにします。
- ◎ボールに⑥の材料をよく混ぜ合わせ、さらにキャ ベツを加えて混ぜます。
- ●ふたをして予熱をします。約13分後プレートが 熱くなればサラダ油を薄くひいて●をのせ、その 上に豚肉・えび・いかなどの具をのせます。
- ●片面に火が通ったら、裏返して両面を焼きます。
- ●両面が焼けたら、お好み焼ソースを塗り、かつお節 質のり、紅しょうがをお好みでかけます。

焼肉プレートを使って (EA-DS55型のみ)

春餅(中華風お好み巻き)

予熱目艦 200 料理目標 220

(約10個分)

	豚うす切り肉・・・・・・・・・・・・・10枚
具	アスパラガス(半分に切る)・・・・・・5本
	生八ム10枚
F.17	- (薄力粉・・・・・・・・・・・・1 ½カップ
皮の	水
焦	* 炒りごま・・・・・・・・・・・ 人ごし!
18	- 【塩・・・・・・・小さじ¼
办	「みそ・・・・・・・・・大さじ1½
みそだ	③ { 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ2
和	【しょうが(すりおろす)・・・・・・・ 小さじん
サラ	ブ油・・・・・・・・ 適官

(うくり)高)

- ●Aはダマにならないように混ぜ合わせます。Bはよく ②皮にBをぬり、生ハム、焼き上がった豚うす切り肉とアスパ 混ぜ合わせておきます。
- ❷焼肉プレートをセットします。



- ⑤ふたをして予熱をします。約13分後プレートが熱くなれば 目盛を220に合わせ、溝つきスペースに豚うす切り肉とア スパラガスをのせて焼きます。平面スペースにサラダ油を ひき、Aを玉じゃくしに取り、だ円型(約14×26cm)に薄くの ばして両面を焼きます。合計5枚焼き、焼きあがった皮は半 分に切ります。
- ラガスをのせて端から巻いていきます。巻き終わりを下に して、盛りつけます。

このお料理ノートで 使用している計量単位

・1カップ -- 200mL ·大さじ1 — 15mL ·小さじ1 == 5mL

ツナ&ポテトハンバーガー

予熱目盛 200 料理目盛 250

(新国)(約2個分)

- イングリッシュマフィン・・	2個
ſツナ缶(汁けをしぼる	o)·····小1缶(約80g)
じゃがいも(ゆでてつ	ぶす)・・・・・小1個
卵(ときほぐす)・・・・・	1個
し塩·こしょう · · · · · ·	o)・・・・・小1缶(約80g) ぶす)・・・・・小1個 ・・・・・1個 ・・・・適宜
サラダ油・・・・・・適宜	マスタード適宜
バター・・・・・・適宜	ケチャップ適宜

- ●イングリッシュマフィンは横にスライスします。 Aは混ぜ合わせておきます。
- ❷焼肉プレートをセットします。
- ●ふたをして予熱をします。約13分後プレートが熱く なれば目盛を250に合わせ、満つきスペースにイング リッシュマフィンをのせて両面を焼きます。 平面スペースにサラダ油をひき、Aを玉じゃくしに取り、 イングリッシュマフィンと同じ大きさに2枚焼きます。
- ●イングリッシュマフィンがきつね色に焼けたら、バターと マスタードをぬり、焼き上がった⑥とケチャップをは さんでいただきます。

焼肉プレート&バンケットカバーを使って (EA-DS55型のみ)

鶏肉の蒸し焼き

鷄もも肉 · · · · · · · · · · 1 枚(約300g)

寄ねぎ3本

しょうが ・・・・・・・・・・・1片

(ラミリカ)

- ●鶏肉の厚い部分は切り目を入れておきます。膏ねぎは5cmの長さに、 しょうがは薄切りにします。
- ●ふたをして予熱をします。約13分後プレートが熱くなれば目盛を 250に合わせ、平面スペースにサラダ油を薄くひきます。
- ●②に青ねぎとしょうがの半量をのせ、その上に鶏肉の皮を下側にし てのせたら、残りの青ねぎとしょうがをのせてバンケットカバーを かぶせて約8分焼きます。 (途中で鶏肉の皮に焼き色がついたら裏返す)

の器に盛り、塩・山椒をかけていただきます。

にんにくときのこの蒸し焼き

予熱目盛 200 料理目盛 250

予熱目盛 200 料理目盛 250

(新到(4人分)

(7) (4人分)

IZWIZ<14	ō
きのこ(しいたけ・エリンギ)200	g
塩・オリーブ油・・・・・・適1	
サラダ油・・・・・・・適1	Ì

うくり方

- ●にんんくは上部の皮のみむいておきます。しいたけは軸を取り、エリン ギは4~5つに斜切りにします。
- ●ふたをして予熱をします。約13分後プレートが熱くなれば目盛を250 に合わせ、平面スペースにサラダ油を薄くひきます。
- ❸❷にきのことにんにくをのせてバンケットカバーをかぶせて約10分焼 きます。(途中できのこに焼き色がついたら裏返す) にんにくに竹串がすっと入ればできあがりです。
- ●にんにくは皮をむき、きのことともに器に盛り、合わせた塩・オリーブ油 につけていただきます。

いかの容原き

予熱目艦 200 料理目盛 250

(施理)(1ばい分)

いか・・・・・・・・・・1ぱい(約20	
▲{しょうゆ ·····大さ みりん·····大さ	さじ1
[©] しみりん・・・・・・大a	さじ1
レモン・ボン酢など ‥‥‥‥‥‥	適宜
サラダ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	適宜

(ラマリボ)

- ●いかは内臓を取り出し、内臓と足を切り離します。胴と足は水洗いし、 胴の表面に切り目を入れます。
- ❷ふたをして予熱をします。約13分後プレートが熱くなれば、目盛を 250に合わせ、平面スペースにサラダ油を薄くひきます。
- ●②にいかをのせてバンケットカバーをかぶせて約3分焼きます。胴の 切り目が開いてくればできあがりです。
- **の**器に盛り、Aやレモン・ポン酢などにつけていただきます。

お手入れ

で使用でとに必ずお手入れをしてください。 こびりつきをそのまま放置しておくと、焼きついて取れにくくなります。

プレート以外のお手入れは製品が十分に冷めてから行ってください。

遮勒板

- ①台所用洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取る
- ②洗剤を使った後は、固くしぼったふきんでふく
- ③最後に乾いたふきんで水気をふき取る

ふた・金属ヘラ・本体ガード・バンケットカバー(EA-DS55型のみ)

①台所用洗剤を含ませたスポンジなどで洗う ②水洗いした後、乾いたふきんでふく

- ●本体ガードは二重構造の内部に水がたまることがあります。温度調節プラグ側を下にし、振って水を抜いてください。
- ●こびりついた汚れは、ぬるま湯に少しつけてからスポンジで洗ってください。



温度調節プラグ・差込みロ・かたづけスタンド(EA-DS55型のみ)

乾いた柔らかい布でふく

平面プレート・焼肉プレート(EA-DS55型のみ)

- ①プレートがあたたかい間に柔らかい紙や布で汚れをふき取る ②プレートを本体からはずし、ぬるま湯と台所用中性洗剤を入れ、
- 少しつけてからスポンジで洗う。
- ③水洗いした後、柔らかい布で水分をふき取る

汚れのこびりつきがひどい、またはプレートが冷めてしまったとき

- ①プレートに湯を入れ(表面全体がかぶる程度)通電し、沸騰したら 樹脂製のヘラなど、先端の柔らかいもので汚れをこすり取る
- ②プレートを冷ましてから水をすて、台所用中性洗剤を含ませた スポンジで洗う
- ③水洗いした後、柔らかい布で水分をふき取る

で油意

- ●ヒーターセット・遮熱板・ 温度調節プラグは絶対に 洗わない (故障の原因)
- ●台所用洗剤以外のもの、みがき粉、ナイロンまたは金属製のたわしなどは使用しない
 - (変形・変色・傷などの原因)
- ●本体ガードを洗う場合は必ず ヒーターセットと遮熱板を はずす (故障の原因)
- ●プレートの表面および裏面に 汚れが残ったまま放置しない (付着物が落ちにくくなるばかり でなく、焼きむらができて調理 物の風味を損ないます)
- ●酸性洗剤は使用しない (さびの原因)
- ●食器洗い乾燥機の使用は しない (変色の原因)
- ●酸(酢)や塩分(ソース・塩・ しょうゆ)などは腐食の原因 となります。

◆プレートは洗った後、柔らかい布で水分を十分ふき取って通電し、加熱乾燥をした後で、表面に薄く食用油を 塗ってください。

型名	EA-DA45	EA-DS55
定格	交流100V 135	50W 50/60Hz
電源コード	2m	
外形寸法(約cm)	幅60×奥行38×高さ11	
質量	約5.5kg	約8.0kg
温度調節の範囲	保温~250℃	

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に一度お調べください。

症 状	
温度調節プラグ(感熱棒)が差し 込めない	●ヒーターセット・プレートが正しくセットされていない→正しくセットしてください。
プレートがあたたまらない	●差込みプラグが抜けている→確実に差込んでください。
(通電しない)	■温度調節プラグがきっちりとセットされていない→確実にセットしてください。
プレートがなかなかあたたまらない	●ふたをしていない→予熱時にふたをすると早くプレートがあたたまります。(約13分)
調理物が焼けにくい	●予熱が足りない →十分に予熱をしてから調理を始めてください。(約13分)
調理物がひどく焦げる	●プレートが汚れている→お手入れしてください。(上記参照)
プレートが本体からはずれない	■温度調節プラグを差し込んだままにしている→温度調節プラグをはずしてください。

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理をお申しつけされるとき

≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品 [※]の保有期間は、製造打ち切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5、修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です

■お客様で自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入な どのご相談は、まずお買い上げの販売店に お問い合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社 の窓口「お客様ご相談センター」にお問い 合わせください。

所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター

型0570-011874

.....

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) ●携帯電話・PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451

● ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。